

## Bricks Terrosos

### Modelos

BRI 011P



BRI 012F



BRI 010C



### Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Cimento Cola AC III
- Junta Seca
- Peso médio 20kg / m<sup>2</sup>
- Espessura ~ 1cm
- Dimensões das peças 7x22,5cm

## Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

### Preparação da Parede:

- a) Limpeza: A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa.
- b) Impermeabilização: Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede.

### Argamassa e Aplicação:

- c) Utilize argamassa ACIII, aplicando a técnica de dupla colagem.
- d) Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.
- e) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.
- f) Esse revestimento pode ser aplicado em parede drywall, com argamassa específica.
- g) Em caso de diferença térmica considerável (lareira e churrasqueiras), utilizar argamassa refratária.

### Alturas Superiores a 3,0 Metros:

- h) Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.

### Instalação:

- Manuseie e armazene os packs com cuidado para evitar danos. Mescle peças de diferentes packs para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede.
- Estenda a argamassa em uma área de até 0,5m<sup>2</sup> por vez. Caso contrário, ela pode secar e não aderir corretamente. Lembre-se de umedecer a superfície e os tijolos antes de aplicar a argamassa, para evitar que ela perca água para o substrato, o que comprometeria sua resistência. A argamassa, preparada de acordo com as orientações do fabricante, deve ser aplicada com uma desempenadeira dentada de 6 mm. Primeiro, use o lado liso da desempenadeira, com um ângulo de 30°, espalhando a argamassa uniformemente em uma camada de 4 mm. Em seguida, passe o lado dentado com um ângulo de 60°, formando cordões de argamassa no mesmo sentido. Aplique a argamassa também no verso dos tijolos, fazendo cordões lineares (não cruzados), cobrindo toda a área do tijolo (dupla colagem). Certifique-se de nivelar as fiadas para obter um acabamento uniforme. Não é necessário rejunte, pois os revestimentos de tijolos são aplicados com junta seca. Por ser um produto poroso, são necessários cuidados durante e após o assentamento. Evite o contato da argamassa ou qualquer outro produto com a superfície exposta dos tijolos. Caso isto ocorra, faça a limpeza imediatamente.
- i) Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- j) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha.

### Detalhes Finais:

- k) Juntas Secas: Não é necessário rejunte, as peças são aplicadas com junta seca.
- l) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água. Se houver necessidade de remover sujeiras pesadas provenientes da instalação, buscar orientação para escolha do produto e aplicar em uma pequena área antes da limpeza total. A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- m) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante a base de água após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de coloração. Impermeabilizantes a base de solvente, em geral, alteram a coloração do revestimento.

### Cuidados:

- n) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.

### Contato:

- o) Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872
- p) E-mail: [contato@sahelstones.com.br](mailto:contato@sahelstones.com.br)