

Mosaico Pedra Ferro Preto

Modelos

BAS040P



Imperador
5x5 5x10 10x10
Placa 30x30cm

BAS041P



Tuon
10x10 10x20 20x20
Placa 30x30cm

BAS044P



Quadrante
10x10
Placa 30x30cm

BAS047P



Aliance Peças
5x10 5x20 Placa
35x30cm

BAS046F



Europeu
5x10 5x20 10x10 10x20 15x20
Placa 35x30cm

BAS042P



Delicatto
3x3 3x6 6x6
Placa 30x30cm

BAS043P



Refinatto
3x3 3x6 3x9 6x9 6x6 9x9
Placa 27x27cm

BAS048P



Otto
5x10 10x10 5x20 3x20 12x20 15x20
Placa 30x30cm

BAS049P



Union
10x17 10x13 5x17 5x13 5x30
Placa 35x30cm

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa (atenção ao item b)
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 50kg por m²
- Dimensões das placas variando de 27x27cm 30x30cm 35x30cm de acordo com modelo acima especificado
- Espessura ~ 1 a 3cm

Mosaicos de Pedra Ferro Preto

Manual de Instalação - Parede

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar as caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada é fundamental para excelencia.
- c) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa.
- d) **IMPORTANTE:** A pedra ferro ferrugem contém “veios” que são fissuras que podem ser vistas na lateral



da pedra (figura acima). Esses “veios” podem se dilatar e soltar fragmentos de pedra dias após a aplicação quando expostos à variações de temperatura (sol, chuva, etc). Deve-se verificar antes da colocação se há algum “veio” na peça e retirar com um pequeno martelo batendo na lateral da pedra. Atenção principalmente para locais com fluxo de pessoas, nessas áreas as peças tem que ser revisada antes da colocação. Recomenda-se a impermeabilização do material, para garantir que a rocha feche seus poros e não reaja a essas alterações de temperatura.

- e) Manusear e armazenar com cuidado as caixas para evitar danos ao material;
- f) Utilizar **argamassa ACIII. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- g) Realizar dupla colagem, passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- h) Esse material é de junta seca. Limpar a argamassa que porventura toque as rochas naturais com esponja umida rapidamente.
- i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- j) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão). Áreas internas utilizar água e esponja;
- k) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto;

- l) Caso a opção seja aplicar produto para dar brilho, utilizar resina acrílica a base de água. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- m) Os acabamentos nos cantos poderão ser feitos com o auxílio de máquina manual ou de bancada com disco frezando 45 graus ambos os lados.
- n) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.
- o) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- p) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;