

## Pedra Savana Clara

### Modelo



**SAV 030C**  
**Pedra Savana Clara**  
Tamanhos variados  
Embalado em pack de 0,25m<sup>2</sup>

### Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Espessura ~ 3 a 5 cm
- Rejuntamento se desejar
- Peso médio 72kg por m<sup>2</sup>
- Tamanhos variados

## Pedra Savana Clara

### Manual Técnico

---

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 85kg por m<sup>2</sup> e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final.
- c) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais. Para realizar os encaixes a pedra deve ser talhada com uma pequena marreta. **Deve-se contratar mão de obra especializada com experiência em pedras ornamentais.** O assentamento da savana orgânica exige trabalho artesanal para talhar e encaixar devidamente as peças e muito cuidado com a limpeza na realização do rejunte das pedras.
- d) Manusear e armazenar com cuidado os packs para evitar danos ao material;
- e) Utilizar **argamassa ACIII branca. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- f) Realizar dupla colagem, passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- g) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca. Mas se a opção for por rejunte, optar por um da cor da pedra, a limpeza deve ser realizada imediatamente após o rejunte das pedras.
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão). Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- k) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- m) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou [contato@sahelstones.com.br](mailto:contato@sahelstones.com.br);