

Revestimento Set Wall de Savana Clara, Amarelo, Castanho e Amazônia

Modelos

SAV 050A



Set Wall Savana Amarela

SAV 050M



Set Wall Savana Castanho

SAV 050C



Set Wall Savana Clara

SAV 050V



Set Wall Savana Amazônia

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 73kg por m2
- Dimensões das placas 20x55cm
- Espessura 3 ~ 6cm

Mosaico Set Wall de Savana Clara, Amarelo, Castanho e Amazônia

Manual Técnico

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 73kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;
- c) Utilizar **argamassa ACIII. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial (grandes formatos)**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante. Em áreas de alturas acima de 2,45 metros deve-se utilizar também sustentação mecânica através de inserts metálicos de fixação ou ganchos metálicos para garantir que o material não se solte no longo prazo. Consultar o engenheiro (a) responsável pela obra.
- d) Mesclar caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais; Para evitar que a divisão das peças fique muito visível, sugerimos que a segunda fiada seja iniciada com metade da peça (semelhante a aplicação de tijolos)
- e) Realizar dupla colagem, passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- f) **NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES**, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca;
- g) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- h) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar água e esponja;
- i) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficara protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto;
- j) Caso a opção seja aplicar produto para dar brilho, utilizar RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Manutenção e limpeza, nunca utilizar ácidos nas pedras naturais. Em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.
- m) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;