

Revestimento Set Wall Savana

Modelos

SAV 050V



Set Wall Savana Amazônia

SAV 050C



Set Wall Savana Claro

SAV 050M



Set Wall Savana Castanho

MOL 050A



Set Wall Savana Amarelo

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 73 kg por m²
- Dimensões das placas 20X50cm
- Espessura 3 ~ 6cm

Revestimento Essence Moledo

Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

Preparação da Parede:

- a) Limpeza: A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa. A argamassa deve ser aplicada no reboco bruto, é necessário remover toda a tinta ou produto que interfira na correta aderência da argamassa utilizando esmerilhadeira com rebolo diamantado ou raspando com espátula.
- b) Impermeabilização: Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede. Se houver necessidade de impermeabilização interna ou externa da parede para conter umidade, deve-se escolher impermeabilizante resistente ao peso e pressão e o revestimento exerce. Deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 70kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.

Argamassa e Aplicação:

- c) Utilize argamassa ACIII branca, de preferência flexível, aplicando a técnica de dupla colagem.
- d) Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.
- e) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.

Alturas Superiores a 3,0 Metros:

- f) Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.
- g) Para alturas acima de 3 metros, faça o reforço da argamassa com fixação mecânica utilizando inserts ou ganchos metálicos em todas as peças. Consulte o responsável técnico da obra para avaliação.

Instalação:

- h) Manuseie e armazene as caixas ou packs com cuidado para evitar danos.
- i) Mescle peças de diferentes caixas/packs para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede.
- j) Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- k) Sugere-se o transpasse das peças durante o assentamento, para um melhor resultado estético.
- l) Realize sempre a dupla colagem: aplique argamassa tanto na parede quanto na peça, cobrindo toda a área de contato.
- m) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha.

Detalhes Finais:

- n) Juntas Secas: Não é necessário rejunte, as peças são aplicadas com junta seca.
- o) Utilize uma esponja úmida para limpar qualquer resíduo de argamassa durante o assentamento.
- p) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água. Se houver necessidade de remover sujeiras pesadas provenientes da instalação, buscar orientação para escolha do produto e aplicar em uma pequena área antes da limpeza total. A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- q) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de cor. Caso deseje brilho, utilize resina acrílica à base de solvente.

Cuidados:

- r) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.
- s) Se utilizar ácidos que sejam bem diluídos e teste sempre em uma amostra.

Contato:

- t) Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872
- u) E-mail: contato@sahelstones.com.br