

Travertino Natural Smart Pack

Modelos



Peça 20x20 cm

TRV023B



Peça 10x20 cm



Peça 10x10 cm

SMART PACK - PAGINAÇÃO PARA 1 M ²									
10x10	10x20	10x10	10x20	10x10	10x10	20x20			
10x10	20x20		10x10	10x10	20x20		10x10	20x20	
10x10	20x20		10x10	10x10	10x20			10x10	
10x20		10x10	10x20	10x10	10x10	20x20		10x10	
10x10	10x20		10x10	10x20	10x10	10x20		10x10	
10x10	10x20	10x10	20x20		10x20	10x20		10x20	
10x20	20x20		10x20		20x20		10x10	20x20	
10x10	20x20		10x20	10x10	20x20		10x10	20x20	
10x10	10x10	10x10	10x20	10x10	10x10	10x20		10x10	10x10

SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m² por pack

Recomendações

- Parede / Piso
- Dupla Colagem
- Peso médio 55kg por m²
- Junta Seca
- Dimensões das peças 10x10 10x20 20x20cm
- Espessura ~ 2cm
- Área Externa
- Área Interna

Travertino Natural Smart Pack

Manual Técnico

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 55kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final.
- c) Manusear e armazenar com cuidado as embalagens, para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII cor BRANCA. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;
- f) Realizar dupla colagem, passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- g) Por ser um produto poroso, necessita de cuidados durante e após o assentamento.
- h) Em caso de diferença térmica considerável (lareira e churrasqueiras), utilizar argamassa refratária.
- i) **NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES**, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca, ou se preferir rejunte, cuidado ao aplicar para não manchar a pedra.
- j) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- k) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar água e esponja;
- l) Com revestimento limpo e seco, aplicar impermeabilizante Oleofugante. Esse procedimento é indispensável ele é indicado para proteger o travertino de umidade e manchas sem alterar as características naturais e nem a tonalidade do revestimento. Essa impermeabilização deve ser feita sempre que forem evidenciados problemas na impermeabilização anterior. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por laudo técnico. **Atenção:** Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto; A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de oleofugante ou resinas.
- m) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- n) Manutenção e limpeza, nunca utilizar ácidos nas pedras naturais. Em áreas externas, use lavadora de

pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.

Travertino Natural Smart Pack

Manual Técnico - Aplicação em Pisos

- a) A utilização do TRAVERTINO é recomendada para áreas de baixo tráfego como jardins ou piscinas em áreas internas ou externas. Trata-se de uma rocha atérmica e antiderrapante. Não é recomendado para áreas de alto tráfego onde passam veículos;
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas artesanalmente. Por se tratar de pedra natural, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;
- c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência da argamassa;
- d) Utilizar **argamassa ACIII BRANCA**. Optar por marcas que tenham certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;
- e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular o piso a ser assentado, pois podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;
- f) Por ser um produto poroso, necessita de cuidados durante e após o assentamento.
- g) Passar argamassa no piso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a o piso;
- h) **NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES**, revestimentos de pisos podem ser aplicados com junta seca, ou se preferir rejunte, cuidado ao aplicar para não manchar a pedra.
- i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- j) Após a colocação recomenda-se lavar apenas com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material;
- k) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar água e esponja;
- l) Com revestimento limpo e seco, aplicar impermeabilizante Oleofugante. Esse procedimento é indispensável ele é indicado para proteger o travertino de umidade e manchas sem alterar as características naturais e nem a tonalidade do revestimento. Essa impermeabilização deve ser feita sempre que forem evidenciados problemas na impermeabilização anterior. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por laudo técnico. **Atenção:** Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto; A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de oleofugante ou resinas.
- m) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- n) Manutenção e limpeza, nunca utilizar ácidos nas pedras naturais. Em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.
- o) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;

