

## Mosaicos Travertino

### Modelos

---

TRV040B



**Imperador Rockface**  
5x5 5x10 10x10  
Placa 30x30cm

TRV042B



**Vintage**  
10x10 10x20 10x30  
Placa 30x30cm

TRV041B



**Tuon**  
10x10 10x20 10x30  
Placa 30x30cm

### Recomendações

---

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 50kg por m<sup>2</sup>
- Dimensões das placas 30x30
- Espessura 2 ~ 3cm

# Mosaicos Travertino Rockface, Vintage e Tuon

## Manual Técnico

---

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m<sup>2</sup> e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar as caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada é fundamental para excelência do resultado.
- c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas para evitar danos ao material;
- d) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa.
- e) Utilizar **argamassa ACIII branca. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- f) Marque os níveis de assentamento, umedeça a base antes da aplicação, aplique a argamassa na parede com a lado dentado da desempenadeira, aplique a argamassa em toda superfície do produto, realizar dupla colagem aplique as peças na parede, pressione e nivele com os dedos ou martelo de borracha, para melhor resultado faça amarração das juntas entre as peças, para melhor acabamento em quinas e cantos, faça o corte fresando o produto em 45 graus.
- g) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca.
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas. Testar sempre em uma amostra.
- k) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- m) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou [contato@sahelstones.com.br](mailto:contato@sahelstones.com.br);

