

Antiqua Crema French Pattern

Modelo



Recomendações

- Parede
- Piso
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca / Rejunte
- Peso médio 60kg / m²
- Espessura ~ 2 a 3cm
- AC III branco

French Pattern Antiqua Crema

Manual de Instalação - Parede

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada é fundamental para excelência do resultado.
- c) Manusear e armazenar com cuidado dos packs para evitar danos ao material;
- d) Utilizar **argamassa ACIII branca. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial.** Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- e) Marque os níveis de assentamento, umedeça a base antes da aplicação, aplique a argamassa na parede com a lado dentado da desempenadeira, aplique a argamassa em toda superfície do produto, realizar dupla colagem aplique as peças na parede, pressione e nivele com os dedos ou martelo de borracha, para melhor resultado faça amarração das juntas entre as peças, para melhor acabamento em quinas e cantos, faça o corte fresando o produto com o auxílio de maquina manual ou de bancada.
- f) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca.
- g) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- h) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- i) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas. Testar sempre em uma amostra.
- j) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- l) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;

French Pattern Antiqua Crema

Manual de Instalação - Piso

- a) A utilização da Antiqua Crema é recomendada para áreas de baixo tráfego como jardins ou áreas internas ou externas residenciais.
- b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer. Por se tratar de pedras naturais, as variações de tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final. Mesclar os packs e misturar as peças, para simular piso a ser assentado é fundamental para excelência do resultado.
- c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência da argamassa;
- d) Manusear e armazenar com cuidado os packs para evitar danos ao material;
- e) Utilizar **argamassa ACIII** cor **branca**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- f) Realizar dupla colagem, passar argamassa no contrapiso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com o piso.
- g) Esse material pode ser aplicado com junta seca ou receber rejunte. Caso opte por rejunte, cuidado ao rejuntar para não sujar a rocha. Limpar a argamassa e rejunte que porventura toque as rochas naturais com esponja úmida rapidamente. Esperar 24 horas para rejuntar caso essa seja a opção.
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação e secagem total da argamassa, lavar com água (lava jato alta pressão). Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- k) Os acabamentos nos cantos poderão ser feitos com o auxílio de máquina manual ou de bancada com disco frezando 45 graus ambos os lados.
- l) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre as pedras.
- m) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- n) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;