

Mosaico Set Wall Moledo

Modelo



Set Wall Moledo X

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 99 kg por m²
- Dimensões das placas 33x55cm
- Espessura 3 ~ 7cm

Manual Técnico

- a) O primeiro passo é a preparação do local onde será assentado o revestimento. A parede deve estar limpa, sem pinturas e sem impermeabilizantes que impeçam a aderência da argamassa. Deve-se repicar ou fazer ranhuras no local. Existem alguns tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados antes do assentamento sem prejudicar a fixação do revestimento. Caso haja necessidade de impermeabilizar a parede deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 99kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.
- b) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;
- c) Utilizar **argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial (grandes formatos)**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante. Em áreas de alturas acima de 2,45 metros deve-se utilizar também sustentação mecânica através de inserts metálicos de fixação ou ganchos metálicos para garantir que o material não se solte no longo prazo. Consultar o engenheiro (a) responsável pela obra.
- d) Marque os níveis de assentamento, umedeça a base antes da aplicação, aplique a argamassa na parede com a lado dentado da desempenadeira, aplique a argamassa em toda superfície do produto, aplique as peças, pressione e nivele com os dedos ou martelo de borracha, para melhor resultado faça amarração das juntas entre as peças, para melhor acabamento em quinas e cantos, faça o corte fresando o produto em 45 graus.
- e) Utilizar **argamassa ACIII. Para alturas superiores a 2,45 metros utilizar argamassa especial**. Seguir atentamente as instruções de uso do fabricante.
- f) Realizar dupla colagem, passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a parede;
- g) Não há necessidade de rejuntas, revestimentos de paredes são aplicados com junta seca. Mas se a opção for por rejunte optar por um da cor da pedra, a limpeza deve ser realizada imediatamente após o rejunte das pedras.
- h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;
- i) Após a colocação e secagem total da argamassa (48 a 72 horas), lavar com lava jato alta pressão, esfregão e detergente alcalino. Áreas internas utilizar água e esponja;
- j) Em áreas externas sugere-se hidrofugar, a pedra ficará protegida sem a formação de película ou alteração de cor. Optar por hidrofugante certificado. Resina Acrílica a base de solvente altera a cor do produto;
- k) Caso a opção seja aplicar produto para dar brilho, utilizar resina acrílica a base de água. A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração do produto após a aplicação de hidrofugantes ou resinas.
- l) Manutenção e limpeza, em áreas externas, use lavadora de pressão e detergente neutro ou alcalino. O detergente alcalino é eficiente na remoção de óleos vegetais e minerais, gorduras, graxa e fuligem poeira e sujeira ocasionada por argamassa. Se necessário utilizar produtos de químicos, que seja bem diluídos. Testar em uma amostra. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- m) Contratar mão de obra especializada para o assentamento da pedra e seguir atentamente as orientações para colocação.
- n) Contato pelo 51-3749 0049, 51- 99973 3872 ou contato@sahelstones.com.br;