

Mosaico Travertino Vicenza

Modelo



Vicenza
3 x 20cm
Placa 20x26cm

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Dupla Colagem
- Peso médio 50kg por m2
- Dimensões das placas 20x26cm
- Espessura 2 ~ 3cm

Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

Preparação da Parede:

- a) Limpeza: A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa. A argamassa deve ser aplicada no reboco bruto, é necessário remover toda a tinta ou produto que interfira na correta aderência da argamassa utilizando esmerilhadeira com rebolo diamantado ou raspando com espátula.

Impermeabilização: Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede. Se houver necessidade de impermeabilização interna ou externa da parede para conter umidade, deve-se escolher impermeabilizante resistente ao peso e pressão e o revestimento exerce. Deve-se buscar o auxílio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 50kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.

Argamassa e Aplicação:

- b) Utilize argamassa ACIII branca, aplicando a técnica de dupla colagem.
- c) Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.
- d) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.

Alturas Superiores a 3,0 Metros:

- e) Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.
- f) Para alturas acima de 3 metros, faça o reforço da argamassa com fixação mecânica utilizando inserts ou ganchos metálicos em todas as peças. Consulte o responsável técnico da obra para avaliação.

Instalação:

- g) Manuseie e armazene as caixas com cuidado para evitar danos.
- h) Mescle peças de diferentes caixas para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede.
- i) Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- j) Sugere-se o transpasse das peças durante o assentamento, para um melhor resultado estético.
- k) Realize sempre a dupla colagem: aplique argamassa tanto na parede quanto na peça, cobrindo toda a área de contato.
- l) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha.

Detalhes Finais:

- m) Não é necessário rejunte, as peças são aplicadas mantendo o distanciamento das peças que compõem as placas.
- n) Utilize uma esponja úmida para limpar qualquer resíduo de argamassa durante o assentamento.
- o) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água. Se houver necessidade de remover sujeiras pesadas provenientes da instalação, buscar orientação para escolha do produto e aplicar em uma pequena área antes da limpeza total. A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- p) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de cor. Impermeabilizantes a base de solvente, em geral, alteram a coloração do revestimento.

Cuidados:

- q) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.
- r) Se utilizar ácidos que sejam bem diluídos e teste sempre em uma amostra.

Contato:

Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872

E-mail: contato@sahelstones.com.br