

Revestimento Set Wall

Modelos

SAV 050V



Set Wall Savana Amazônia

SAV 050C



Set Wall Savana Claro

SAV 050M



Set Wall Savana Castanho

BAS 050P



Set Wall Dark

SAV 050A



Set Wall Savana Amarelo

Recomendações

- Parede
- Área Interna
- Área Externa
- Dupla Colagem
- Junta Seca
- Peso médio 72 kg por m²
- Dimensões das placas 20X50cm
- Espessura 3 ~ 6cm

Manual Técnico

Antes de iniciar o assentamento do revestimento da Sahel Stones, siga os seguintes passos para garantir um excelente resultado.

Preparação da Parede:

- a) Limpeza: A superfície deve estar limpa, sem poeiras, sujeiras, tinta, graxa, óleo ou resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa. A argamassa deve ser aplicada no reboco bruto, é necessário remover toda a tinta ou produto que interfira na correta aderência da argamassa utilizando esmerilhadeira com rebolo diamantado ou raspando com espátula.
- b) Impermeabilização: Alguns impermeabilizantes podem impedir a correta aderência da argamassa na parede. Se houver necessidade de impermeabilização interna ou externa da parede para conter umidade, deve-se escolher impermeabilizante resistente ao peso e pressão e o revestimento exerce. Deve-se buscar o auxilio de profissional qualificado na escolha do produto, pois os revestimentos tem pesos superiores a 72kg por m² e qualquer interferência na aderência da argamassa pode gerar descolamento de peças.

Argamassa e Aplicação:

- c) Utilize argamassa ACIII branca para Set Wall Savana Claro e AC III de preferência flexível, aplicando a técnica de dupla colagem para os demais modelos.
- d) Use desempenadeira dentada na parede e desempenadeira lisa na pedra, aplicando a argamassa em um ângulo de 60 graus.
- e) Evite que a parede receba luz solar direta durante o assentamento e proteja a área da chuva por até 24 horas após o trabalho.

Alturas Superiores a 3,0 Metros:

- f) Utilize argamassa especial, conforme indicado pelo fabricante.
- g) Para alturas acima de 3 metros, faça o reforço da argamassa com fixação mecânica utilizando inserts ou ganchos metálicos em todas as peças. Consulte o responsável técnico da obra para avaliação.

Instalação:

- h) Manuseie e armazene as caixas com cuidado para evitar danos.
- i) Mescle peças de diferentes caixas para misturar variações de tonalidade típicas de rochas naturais, fazendo paginação no chão antes de instalar na parede.
- j) Para acabamentos de cantos, utilize corte 45 graus, colando uma peça de cada lado da parede.
- k) Sugere-se o transpasse das peças durante o assentamento, para um melhor resultado estético.
- l) Realize sempre a dupla colagem: aplique argamassa tanto na parede quanto na peça, cobrindo toda a área de contato.
- m) Pressione as peças com as mãos ou com martelo de borracha.

Detalhes Finais:

- n) Juntas Secas: Não é necessário rejunte, as peças são aplicadas com junta seca.
- o) Utilize uma esponja úmida para limpar qualquer resíduo de argamassa durante o assentamento.
- p) Após a secagem total da argamassa, realize a limpeza do revestimento com lava jato, utilizando apenas água e detergente alcalino.
- q) A fábrica não se responsabiliza por danos causados por utilização de produtos de limpeza pós obra.
- r) Para áreas externas, recomenda-se a aplicação de hidrofugante após a lavagem, garantindo proteção sem alteração de cor. Impermeabilizantes à base de solvente, em geral, alteram a coloração do revestimento.

Cuidados:

- s) A Sahel Stones não se responsabiliza por alterações na coloração após aplicação de hidrofugantes ou resinas. Contrate mão de obra especializada e siga atentamente as instruções do fabricante.

Contato:

- t) Para dúvidas, entre em contato: Telefone: (51) 3749-0049 / (51) 99973-3872 - email: contato@sahelstones.com.br